

KP-KPCS-1802

Rundsav

Tekniske data:

Strømforsyning: 230V ~ 50Hz

Effektforbrug: 1800W

Hastighed: 4200rpm

Klinge diameter: 230mm

Center hul diameter: 20mm

Max skære evne:

- 90 grader: 80mm

- 45 grader: 53mm

Vægt: 8kg

Lydtryk: 96,0dB(A)

Lydeffekt: 107,0dB(A)

Vibrations niveau: 1,6m/s²

Beskrivelse:

1. H.M. klinge
2. Sikkerhedsskærm
3. Yderflange
4. Yderflange indstillings skrue
5. Låseskive
6. Vingemøtrik for savedybde indstilling
7. Sikkerhedsknap
8. On / Off knap
9. Smig indstillingsgreb med vinkelmåler
10. Støvvudsuger adapter

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.

- Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
 4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
 5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
 6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.
 7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
 8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
 9. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hånet for at holde langt hår væk fra farezonen.
 10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejder skaber støv så bær en støvmaske.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
 11. Tilslut en støvsuger.
 12. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
 13. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
 14. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
 15. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
 16. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.
 17. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

18. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
19. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
20. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.
21. Forsigtig:
 - Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
22. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.
23. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.
24. Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i vejledningen.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

- Brug ikke maskinen hvis sikkerhedsskærmen og / eller klingens ikke sidder ordentligt fast. Tjek altid om nogle af de bevægelige dele sidder fast før du tænder for maskinen. Skær aldrig et arbejdsstykke der indeholder søm eller skruer.
- Brug ikke klinger der er lavet af høj hastigheds stål.
- Hold altid maskinen med begge hænder for at bedre forebygge tab af kontrollen over værktøjet.
- Brug altid den lige skærm når du saver i tømmer.
- Lad saven opnå max fart før du sætter den til arbejdsstykket. Lad ikke saven røre arbejdsstykket før du har startet maskinen.
- Stands aldrig klingens ved at presse saven eller ved at udøve tryk på siden af klingens.
- Anbring motordelen af rundsaven på den del af arbejdsemnet, der ikke skal saves af.
- Hold rundsaven i håndtaget og det forreste håndgreb og sav i en lige linje. Forsøg ikke at presse rundsaven til nogen af siderne. Sluk omgående saven, hvis klingens binder eller sidder fast i arbejdsstykket. Hvis klingens sidder fast, kan rundsaven blive kastet tilbage mod brugeren med stor kraft. Hvil derfor aldrig fingre og andre legemsdele bagved saven i tilfælde af at det skulle ske.
- Fjern ikke rundsaven fra arbejdsstykket så længe klingens stadig roterer, og sæt ikke rundsaven fra dig, før beskyttelsesskærmen er helt lukket og klingens er helt stoppet med at køre.
- Forsøg aldrig at foretage indstillinger på værktøjet så længe det er tilsluttet en strømforsyning.

Udskiftning af klinge:

- Åbn sikkerhedsskærmen helt, og fastgør den i åben position.
- Fastgør klingens, så den ikke drejer under udskiftningen ved at stikke et stykke træ eller lignende ind i et af hullerne i savklingens.
- Løsn yderflange indstillingsskruen ved at dreje den mod uret.
- Afmonter skruen og yderflangen, og afmonter klingens. Fjern eventuelle træ spåner og savsmuld omkring spindlen og fangerne.

- Monter den nye klinge, yderflangen og indstillingskrue. Vær opmærksom på at montere klingen korrekt i forhold til rotationsretningen, følg markeringen på klingen.
- Kontroller at klingen ligger an mod flangerne ved skift af klingen. Spænd yderflangens indstillingskrue, men overspænd den ikke.
- Hold sikkerhedsskærmen fast med hånden mens du fjerner træstykket. Kontroller at sikkerhedsskærmen fungerer korrekt.

Placer adapter 16 på skiveudstødningshullet 15 og fastsæt en universal støvsuger.

For et perfekt og rent snit anbefales det at tilpasse skæredybden til træets tykkelse. For at gøre det skal du løsne vingemøtrik 7 og flytte maskinen enten op eller ned. Skalaen på det parallelle styr indikerer skæredybden.

Indstil smigvinklen ved at løsne smig indstillingsgrebet og vippe klingen til den ønskede vinkel (0-45 grader i forhold til lodret; kan aflæses på vinkelmåleren). Stram smig indstillingsgrebet igen.

For at kunne skære parallelt skal du bruge landet. Skærebredden er justerbar efter skalaen. Vingemøtrik 6 justerer skæredybden.

Rengøring og vedligeholdelse:

- Hold altid ventilationsåbningerne frie og rene.
- Rengør regelmæssigt (ca. hver 2. Uge) med komprimeret luft
- Smør fra tid til anden de bevægelige dele med smøreolie.
- Rundsaven rengøres ved at aftørre savens ydre dele med en fugtig klud.