

KP- KPGC- 0501
Græstrimmer

Tekniske data:

Strømforsyning:	230V ~ 50Hz
Effektforbrug:	500W
Hastighed:	10.000 omdr./min
Klippebredde:	320mm
Vægt:	2,7kg
Lydtryk:	75,0dB(A)
Lydeffekt:	95,0(+3)dB(A)
Vibrations niveau:	2,237m/s ²

Forsigtig:

Før du bruger værktøjet er det en god ide at læse følgende sikkerhedsråd grundigt. Før du begynder at arbejde med maskinen, så sørg for at du er sikker på hvordan maskinen slukkes igen i tilfælde af, at en nødsituation opstår. Forkert og upassende brug af maskinen kan føre til alvorlige skader. Opbevar disse instruktioner et sikkert sted, som er let tilgængeligt, så du til hver en tid kan rådføre dig med dem. Græstrimmeren bør kun bruges til at slå græs og trimme langs blomsterbedenes kant. Al anden brug af maskinen, som ikke er inkluderet i vejledningen kan beskadige maskinen eller alvorligt skade operatøren.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
2. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
3. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
4. Opbevar græstrimmeren, når den ikke er i brug på et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
5. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

6. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til.
7. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hårbånd for at holde langt hår væk fra farezonen.
8. Brug beskyttelsesbriller.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
9. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
10. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret i orden så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
11. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele fra maskinen.
12. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
13. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.
14. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
15. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
16. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
17. Undersøg skadede dele. Brug ikke maskinen hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.
18. Forsigtig:
 - Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
19. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.
20. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.
21. Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Specifikke sikkerhedsråd:

1. Græstrimmeren bør ikke benyttes af en person under 16 år.
2. Sørg altid før at maskinen og dens dele fungerer korrekt før du starter. Dette kan forhindre skader på maskinen og operatøren.
3. Sørg for at nylon tråden (nylon wire) ikke rører ved sten eller nedfald før du tænder for maskinen.
4. Hold altid maskinen i passende afstand fra kroppen når du bruger maskinen.
5. Tænd aldrig maskinen når den er vendt på hovedet eller på anden måde ikke i den korrekte arbejdsstilling.
6. Sørg altid for at børn og dyr er i minimum 5 meters afstand af maskinen når den er i brug.
7. Hold arbejdsområdet fri for ledninger, sten og nedfald. Skær aldrig i hårde objekter. Brug kanten af skærmen på maskinen til at holde maskinen væk fra vægge, overflader, og lignende. Brug altid skærmen! Ved brug uden skærmen annulleres garantien.
8. Vær forsigtig omkring klingens da denne kan give alvorlige skader.
9. Brug under ingen omstændigheder andet end nylon tråd.
10. Opbevar ikke maskinen i dårligt ventilerede steder eller i nærheden af eksplosive og brandbare materialer. Sørg for at der altid er tørt og at den er opbevaret utilgængeligt for børn.
11. Maskinen bør kun opereres som beskrevet i manualen og kun i en vertikal position i forhold til jorden.
12. Tjek regelmæssigt maskinens stand og om skruerne og andre dele er sikret.
13. Brug aldrig græstrimmeren når det regner. Prøv at undgå at maskinen bliver våd eller på anden måde udsat for fugt. Slå aldrig græsset når det er fugtigt eller vådt.
14. Brug kun en forlængerledning der er beregnet til udendørsbrug.
15. Græstrimmeren er bygget med dobbeltisolering i overensstemmelse med EEC 20 regulationerne.

Når du sætter skærmen på:

- Sæt skærmen(1) fast i rillen og stram skruen (2).

Vær opmærksom på klingens når du gør dette. Brug aldrig maskinen uden skærmen.

Når du skal starte maskinen:

Hvis det er først gang du skal bruge maskinen skal du tjekke at nylon tråden rører eller bevæger sig lige ovenover klingens. Nylon tråden vil blive skåret automatisk når der trykkes på knappen for max længde. Hvis det dog ikke når den nødvendige længde, justerer du som beskrevet i afsnittet om udskiftning. Tryk på knappen og lad trimmeren køre uden belastning. Dette gør at trådens længde automatisk justeres. Lad kun maskinen røre ved græsset når den kører.

For at slå græs der er groet meget langt er det en god ide at tage flere små ture. En kort eller slidt tråd vil reducere skæreskapaciteten, så følg derfor instrukserne nøje og hold maskinen væk fra hårde materialer når du skærer. For at få tråden tilbage til dens optimale længde skal du skubbe maskinen ned mod jorden mens den kører. På den måde vil tråden automatisk indrette sig og finde den korrekte længde.(Fig.B)

Vær opmærksom på at tråden vil fortsætte med at rotere et par sekunder efter maskinen er slukket.

Når du skal udskifte trådspolen:

- Hiv stikket ud af kontakten.
- Vend maskinen på hovedet, så skærmen vender opad.
- Hold motorviften(1) fast med en hånd og spoleholderen(2) med den anden. Skub viften på spolen ned og hiv den ud af motorviften.
- Hiv den tomme spole(3) ud og rengør indersiden af spoleholderen forsigtigt og omhyggeligt.
- Indsæt nu den nye spole i motorviften og skub enden af tråden igennem side hullerne på moterviften.
- Genskab den passende længde på tråden ved at skubbe hovedet af spoleholderen og at hive tråd enden ud til den ønskede længe (ca. 15cm).

Forsøg under ingen omstændigheder at påføre mere tråd til en gammel spole i stedet for at bruge en ny. Dette kan annullere garantien.

Brugsinstrukser:

- Tænd for maskinen inden du sætter den til græsset.
- Slå græsset ved at bevæge trimmeren langsomt fra højre til venstre og i en 30 graders vinkel. (Fig. G.)
- Højt græs bør skæres i lag. Begynd altid fra toppen og skær i små længder(Fig. F.).
- Slå aldrig græsset når det er vådt eller fugtigt.
- Lad altid nylon tråden rotere ved fuld hastighed.
- Brug aldrig trimmeren uden sikkerhedsskærmen.
- Hold altid strømledningen bag dig når du arbejder.
- Sørg altid for at arbejdsområdet er frit for sten og andre hårde objekter, der kan skade maskinen.

Vedligeholdelse:

- Før du forsøger at rengøre maskinen skal du altid sørge for at maskinen er slukket og at stikket er hevet ud af kontakten.
- Rengør maskinen efter hvert brug.
- Sørg altid for at ventilationshullerne er rene og frie.
- Brug kun en varm og fugtig klud og en blød børste til at rengøre med.

- Spray ikke maskinen med vand.
- Brug ikke rengøringsmidler eller andre opløsende midler på maskinen.

Hvis græstrimmeren vibrerer skal du fjerne spolen og rengøre rillen forsigtigt. Hvis vibrationen fortsætter så prøv at erstatte spolen med en ny. Hvis dette ikke hjælper skal du få maskinen undersøgt.

Hvis trimmeren ikke kan starte skal du tjekke de elektriske forbindelser. Hvis de ikke er problemet skal du få maskinen undersøgt.

Opbevaring:

- Husk altid at overholde vedligeholdelsesafsnittet, da dette forebygger mug osv.
- Opbevar maskinen utilgængeligt for børn, i et sikkert og tørt sted med en middel temperatur og hvor den ikke er udsat for direkte sollys. Mørke rum er bedst egnede.
- Lad ikke maskinen hvile på et gulv, når det opbevares. Lad den hænge i det øvre håndtag i stedet, så at skærmen ikke rører ved noget og på den måde bliver bøjet ud af form.