

KP-KPHG-2004

Varmluftpistol

Tekniske data:

Strømforsyning: 230V ~ 50Hz

Effektforbrug:

- I: 1000W
- II: 2000W

Vægt: 1,7kg

Lydtryk: Ingen

Lydeffekt: Ingen

Vibrations niveau: Ingen

Indstillinger:

- Trin I: 300 grader celsius, 500 l/min
- Trin II: 600 grader celsius, 650 l/min

Beskyttelsesglas: II

Læs vejledningen omhyggeligt før du bruger maskinen for at reducere risikoen for elektrisk chok, anden skade eller brand. Følg altid instrukserne omhyggeligt.

Former for anvendelse:

- Maskinen fjerner maling, lak og klæbestof.
- Maskinen former og svejser plastmaterialer, rør forbindelser osv.
- Brug af varme til at krympe rør og film.
- Afrimning af vandrør. Forsøg dog ikke at afrime PVC rør osv.
- For optimalt resultat bør du afprøve maskinen på et lille stykke af arbejdsstykket først.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

- Hold altid ventilationsåbningerne frie.
- Hvis ledning eller stik bliver beskadiget, så sluk maskinen og adskil den fra strømforsyning øjeblikkeligt. Maskinen må derefter ikke bruges før skaden er blevet rettet.

- Varme kan føres til brændbare materialer. Vær derfor opmærksom på dette.
- Brug aldrig maskinen i nærheden af eksplosive materialer.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn når det er tændt.
- Brand kan opstå hvis maskinen ikke bruges med omhu.
- Ret aldrig luftstrømmen mod personer eller dyr.
- Lad maskinen nedkøle fuldstændig før du pakker den væk. Sørg for at du opbevarer den et tørt og sikkert sted.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar elektriske værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
11. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
12. Vedligeholdelse af maskinen

- Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
- Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
- Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

13. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

14. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.

15. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.

16. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.

17. Forsigtig:

- Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

18. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

19. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Når du bruger maskinen:

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i vejledningen.

- Tænd med 2 trinssystemet:
 - I: 300 grader celcius.
 - II: 600 grader celcius.
- Brug ikke maskinen på badeværelset eller over vand.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn! Hold den langt fra børn.

Vedligeholdelse:

- Hold altid ventilationsåbningerne frie og rene.
- Hvis ledningen eller andre dele er beskadiget skal de erstattes øjeblikkeligt, og kun af en fagmand.