

KP-KPID-0801

Slagboremaskine

Tekniske data:

Strømforsyning: 230V ~ 50Hz

Effektforbrug: 800W

Hastighed: 0-2600 omdr./min

Kapacitet:

- Stål: 13mm
- Træ: 25mm
- Beton: 16mm

Vægt: 2,85kg

Lydtryk: 94,0dB(A)

Lydeffekt: 105,0(+3)dB(A)

Vibrations niveau: 10,70m/s²

Før du bruger maskinen, så læs venligst følgende vejledning grundigt:

Slagboremaskinen er en avanceret model af et dobbelt isoleret bormaskine af kompakt design. Det er lettere i vægt sammenlignet med andre produkter af lignende slags. Det er et transportabelt elektrisk stykke værktøj som har slagboring som speciel funktion.

For at bore huller på beton præfabrikeret bræt, murværk og fliser skal du bare dreje kontakten over til "IMPACT" og spænde boret i patronen inden du starter maskinen.

Hvis du borer huller i metaller skal du bruge en normal twist-boredel og dreje kontakten over til "ON".

Produktet er vidt accepteret på områderne bygningsarbejde, ingeniørarbejde, sanitetsarbejde, skibsbygning osv. Motorens viklinger har isolationsklasse "E". Maskinhuset og håndtaget er lavet termoplastisk og er brugt til at lave et dobbelt isolationssystem. Strømtilførslen er kontrolleret af omskiftelige kontakter med selvlåsende enheder der er sikre.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.

2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et håret for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejder skaber støv så bær en støvmaske.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
11. Tilslut en støvsuger.
12. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
13. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
14. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
15. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
16. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.

17. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
18. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
19. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
20. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.
21. Forsigtig:
 - Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
22. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.
23. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Vedligeholdelse:

1. Kulsæt: Motorens kulsæt skal tjekkes regelmæssigt for slid og skade og skal erstattes når længden er under ca. 6mm.
2. Tjek kommutatoren for snavs, fedt og mørke raster. Hvis nogle af disse opstår, så rens kommutatoren øjeblikkeligt.