

## KP-KPSA0403

Ekscentersliber 380W-125mm

### Brugsvejledning

Elektronisk ekscentersliber

Brug:

Ekscentersliber er beregnet til slibning og polering af træ, jern, plastik og lignende materialer når man bruger det passende slibepapir

Beskrivelse:

1. Ekscentersliber
2. Maskinhus
3. Låseknop
4. On / Off kontakt
5. Studs for støvpose
6. Strømkabel
7. Støvpose

Læs brugsvejledningen omhyggeligt og overhold under alle omstændigheder sikkerhedsreglementet. Opbevar brugsvejledningen sammen ekscentersliberen.

Tekniske data:

Strømforsyning: 230V ~ 50Hz

Effektforbrug: 380W

Slibeflade: 125mm

Svingninger pr min: 10.000min<sup>-1</sup>

LpA (Lyd tryk niveaue): 80,7 dB(A)

LwA (Lyd efekt niveaue): 93,7 dB(A)

Vibration a<sub>w</sub>: 15,69m/s<sup>2</sup>

Vægt: 2,4kg

Vedligeholdelse:

- Hold altid ekscentersliberen ren.
- Brug aldrig nogen ætsende midler til at rense plastikdele.
- Tjek motor kullene i tilfælde af usædvanlig store gnister.

Vigtigt!

Af sundhedsårsager brug altid støvposen!

Fæstningen af støvposen:

Støv er trukket direkte igennem slibeskiven og dens bag plade og ind i støvposen.

(Figur)

Når du tænder og slukker:

For at tænde: Tryk On/Off kontakt A

For at køre: Tryk kontakt A samtidig med låseknappen B

For at slukke: Tryk On/Off kontakt A

Maskinen kan køre enten vedvarende eller med afbrydelser.

(Figur)

Vigtigt!

- Brug beskyttelsesbriller og støvmaske
- Hold afkøleventilerne på motor huset rene og frie.

Tilpasning af slibeskiven:

Let skive udskiftning takket være Velcro, som sikre dig at hullerne i skiven stemmer overens med hullerne i bag pladen.

(Figur)

Vigtigt!

Når du arbejder med ekscentersliberen:

- Hele den slibende overflade skal hvile på arbejdsstykket.
- Tænd for maskinen og bevæg den i cirkler enten på tværs eller på langs af arbejdsstykket med et let pres.
- Brug en grov-kornet skive til grov slibning, og en fin-kornet skive til fin slibning. Den bedste kornstørrelse til et bestemt job findes bedst ved en prøvekørsel.

#### Vigtigt

Brug støvmaske og beskyttelsesbriller. Beskyttende handsker anbefales. Sliberen må aldrig benyttes på materialer der indeholder asbest.