

KPVC1202

Støvsuger

Tekniske data:

Strøm forsyning:	230V ~50Hz
Effektforbrug :	1250W
Kapacitet:	20L
Sugeevne:	16KPa
Vægt:	7 kg
Lydtryk:	Ingen
Lydeffekt:	Ingen
Vibrations niveau:	Ingen

Bemærk:

Hvis ledningen er beskadiget skal det erstattes med en ny. HO5VV-F 2x1.00mm²

Før du rengør maskinen skal stikket være trukket ud fra stikkontakten.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

- Min. sikring: 10A
- Hiv stikket ud af kontakten når støvsugeren skal rengøres, indstilles eller ikke bruges.
- Rengør aldrig med opløsningsmidler.
- Efterlad ikke støvsugeren uden opsyn når den er klar til brug.
- Pas på ledningen. Støvsugeren må ikke benyttes hvis ledningen på nogen måde er beskadiget.
- Støvsug aldrig brændende tændstikker, glødende aske, brandfarlige eller eksplosive genstande, dampe eller væske.
- Opbevar støvsugeren et tørt sted.
- Pas på når du støvsuger trapper.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.

2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
8. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
9. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Når du skal samle maskinen:

Fig. 6a: Brug det leverede (skumgummi) plastik filter til våd støvsugning.

Fig. 6b: Brug den leverede støvpose til tør støvsugning.

Våd støvsugning:

Hiv de leverede (skumgummi) plastik filter over filterkurv(fig. 2) til våd støvsugning. Den inkluderede støvpose er ikke passende til våd støvsugning!

Tør støvsugning:

Skub støvposen ind i hullet(fig.2). Støvposen er kun beregnet til tør støvsugning.

