

KP-KPWS-1451

Rillefræser

Brugsanvisning:

Tekniske data:

Strøm forsyning:	230V ~50Hz
Effektforbrug :	1550W
Hastighed:	8500/min
Max skære dybde:	8-40mm
Max rille bredde:	8-26mm
Vægt:	6,75kg
Skæreskive (x2):	Ø150x22,2x2
LpA (Lyd tryk niveau):	90,9dB(A)
LwA (Lyd effekt niveau):	103,9dB(A)
Vibrations niveau:	11,3m/s ²

Indhold:

- Elektrisk rillefræser
- Håndtag
- Diamant skæreskive
- Fastnøgle
- Unbrakonøgle
- Mejsel
- Adapter til støvsuger
- Et sæt motor kul
- Brugsanvisning
- Garantiercertifikat

Sikkerheds informationer:

Forsigtig:

- Risiko for legemsbeskadigelse, dødelighed eller skade på maskinen fra fejl, følg derfor instrukserne omhyggeligt.
- Forsigtig: Elektrisk strøm
- Maskinen er dobbelt isoleret i overensstemmelse med EN50144, derfor er ingen jordkontakt nødvendig.
- Lav et visuelt tjek inden du starter maskinen.

Forsigtig!

Når du arbejder med elektriske værktøjer, så foretag altid de almindelige sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet nedenfor, for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Før du bruger produktet, så læs hele vejledningen, og gem den et praktisk sted.

Vejledning for sikkert brug:

1. Hold arbejdspladsen ryddelig. Rodede arbejdspladser kan nemt forårsage ulykker.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner.
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få et godt udbytte af maskinen, så følg de anbefalede anvisninger.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til.
8. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hånet for at holde langt hår væk fra farezonen.
9. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejde skaber støv så bær en støvmaske.
10. Tilslut en støvsuger. .
11. Brug kun strømkablet til det det er beregnet til.

- Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
12. Vedligehold af maskinen.
- Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
13. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
14. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skrueøgler før du tænder for maskinen.
15. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
16. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
17. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
18. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.
19. Forsigtig:
- Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
20. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Brug:

Skær riller i materialer som beton, murværk og vejbelægning uden brug af vand.

Bor og skær aldrig i overflader der indeholder elektriske kabler, gas eller vandrør.