

KP-KSTAG-0912

Vinkelsliber

Tekniske data:

Strømforsyning:	230V ~ 50Hz
Effektforbrug:	900W
Hastighed:	11.000rpm
Max hjul diameter:	125mm
Spindelgevind:	M 14
Vægt:	4,25kg
Lydtryk:	91,4dB(A)
Lydeffekt:	104,4dB(A)
Vibrations niveau:	4,4m/s ²

Instrukser til vinkelsliberen:

Maskinen er let, lettilgængelig, isoleret og designet i overensstemmelse med de internationale specifikationer CEE20. Følger du instrukserne i vejledningen forventes maskinen at kunne betjene dig i lang tid.

Tjek altid at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i vejledningen. Tallet må aldrig overstiges med over 10%.

For at forhindre uheld er vinkelsliberen forsynet med en ekstra sikkerhedskontakt. For at tænde maskinen må du skubbe kontakten fremad og ned indtil den låses fast. For at slukke maskinen igen skal du skubbe kontakten ned, og den vil springe tilbage til dens oprindelige position.

Når du skal udskifte skæreskiven/slibeskiven:

Skive udskiftning ved brug af låsetap:

Tryk låsetappen ned og drej skiven til tappen går i indgreb. Løsen akselmøtrikken ved brug af den medfølgende gaffelnøgle. Skift skære-/slibeskiven og spænd akselmøtrikken med gaffelnøglen. Brug kun låsetappen når motor og skære-/slibeskiven er fuldstændig stoppet. Låsetappen skal være nedpresset når skære-/slibeskiven skiftes. For skære-/slibeskiver under 3mm tykkelse, spænd akselmøtrikken med den flade side mod skære-/slibeskiven.

Lad slibe-/skæreskiven køre i tomgang ca. 1 minut før du sætter den i brug. Hvis skiven vibrerer skal det skiftes øjeblikkeligt.

Det er altafgørende at motoren har mulighed for at ventilere mens den kører. Hold derfor altid alle ventilationsåbninger åbne og rene.

Kulsæt der er brændte, knækkede eller kortere end 5mm skal erstattes. Udskift altid kulsættene i par.

Brug aldrig en slibe-/skæreskive der er større end den specificerede diameter. Tjek altid hastigheden på skiven før du vælger at anvende den. Skivens anslåede hastighed skal være højere end vinkelsliberen når den går i tomgang.

Rug slibning:

For det bedste resultat skal du holde vinkelsliberen i en vinkel mellem 30 og 40 grader i forhold til arbejdsstykkets overflade og føre den frem og tilbage i et støt tempo.

Når du skærer skal du have en ren skærekant. Den diamantbelagte skive er bedst egnet til at skære i hård sten.

Det er forbudt at brug maskinen på materialer der indeholder asbest! Brug aldrig en skæreskive til rug slibning!

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.

7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hårbånd for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejde skaber støv så bær en støvmaske.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
11. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
12. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
13. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
14. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
15. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.
16. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
17. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
18. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
19. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.
20. Forsigtig:
 - Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.
22. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.