

KS-KSTCS-1211

Rundsav

#### Tekniske data:

Strømforsyning:	220-240V ~ 50-60Hz
Effektforbrug:	1200W
Hastighed:	4500 omdr./min
Klingestørrelse:	186mm med et 20mm centerhul
Max skærekapacitet:	63mm ved 90 grader
Vægt:	7kg
Lydtryk:	96,0dB(A)
Lydeffekt:	107,0dB(A)
Vibrations niveau:	1,70m/s <sup>2</sup>

Før du bruger maskinen, så læs venligst følgende vejledning grundigt:

#### Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
  - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
  - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
  - Hold arbejdspladsen veloplyst.
  - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
  - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
  - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
  - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
  - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.

- Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
  - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
  - Brug en elastisk eller et hårnnet for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
- Når dit arbejder skaber støv så bær en støvmaske.
  - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
  - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
11. Tilslut en støvsuger.
12. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
- Bær aldrig maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
  - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
13. Vedligeholdelse af maskinen.
- Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
  - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
  - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
  - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
  - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
14. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
15. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
16. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.
17. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
18. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
19. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
20. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.
21. Forsigtig:
- Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
22. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.
23. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omgang den er designet til.
24. Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Hvis maskinen er leveret med et tre leder kabel, husk da at den gul / grønne ledning skal tilsluttes jord. Tilslut den ALDRIG til fasen.

Løsdele liste:

- A. Parallel skærm
- B. Klinge nagle skruenøgle
- C. C skruenøgle

Brugsinstrukser:

Figur 1:

Sørg for at den nedre skærm sidder som den skal. Brug ikke maskinen hvis den nedre skærm ikke lukker glat over klingen. Sørg for at skærmen returnerer fuldt. Hold klingen skarp og ren. Når du har med klinger at gøre er det en god ide at bruge handsker der er egnede til den slags. Hold altid hænderne væk fra arbejdsområdet og klingen og maskinen når den kører. Forsøg ikke at fjerne det skårede materiale mens klingens bevæger sig. Vær opmærksom på at klingens vil fortsætte med at rotere et par sekunder efter at du har slukket for maskinen.

Figur 2 & 3:

Støt store plader som vist i figur 1 for at minimere risikoen for at klingens binder og bliver slynget tilbage som i figur 2. Hvis det er nødvendigt at maskinen hviler på arbejdsstykket mens den skærer bør den hvile på den største del og derved lade den mindste del blive skåret af. Brug aldrig maskinen uden dens skærme. Hvis klingens binder eller bliver langsom, så sluk øjeblikkeligt på kontakten for at undgå at maskinen bliver slynget tilbage. Fjern ikke saven fra arbejdsstykket mens klingens stadig er i bevægelse. Placer aldrig hænderne bag ved saven. Sænk altid skærmen med håndtaget. Sørg altid for at dybde og vinkel er korrekt indstillet inden du starter maskinen.

Figur 4 & 5:

Undgå at skære i søm ved at fjerne alle søm inden du begynder at skære. Sørg altid for at arbejdsstykket ordentlig sikret før du begynder at skære. Forsøg at undgå at holde det lille stykke af arbejdsstykket der bliver skåret af med hånden.

Figur 6:

Forsøg aldrig at save med maskinen vendt på hovedet! Det er farligt og kan lede til alvorlige skader. Sørg for at skærmen er lukket ordentligt ned og at klingens er stoppet med at rotere før du sætter den slukkede maskine fra dig.