

KP-KSTRS-0602

Bajonetsav

Side 1

1. Kontakt
2. Indstilling af slag-længde
3. Indstilling af svingninger
4. Skærm
5. Klinge
6. Strømledning

Side 2

Læs venligst følgende vejledning før du bruger værktøjet første gang og gem dem sammen med maskinen.

Tekniske data:

Strøm forsyning: 230V ~50Hz

Effektforbrug : 600W

Hastighed: 700-2300/min

Beskyttelsesglas: II

Max skære evne:

- Stål: 10mm
- Træ 150mm

Vægt: 3,1kg

Lydtryk: 95,02dB(A)

Lydeffekt: 108,02dB(A)

Vibrations niveau: 6,3m/s²

Til brug:

Værktøjet bruges hovedsageligt til at skære træ og metal med en savklinge. Brug kun maskinen og tilbehør til de funktioner de er tiltænkt. Al anden brug frarådes kraftigt.

Sikkerhedsråd:

- Hiv altid hovedstikket ud af kontakten før du foretager indstillinger på maskinen.
- Sørg altid for at klingens sidder ordentligt fast.
- Savning af asbest kan skabe støv, der er helbredsskadeligt.

Side 3

Indstilling af slag-længden:

For at save korrekt i forhold til materialet og i en passende slag-længde indstilles 1-MAX (700-2300 min⁻¹) ved hjælp af hjulet (2) og kontrolleres ved hjælp af kontakten. Det regulerende hjul fungerer samtidig som en gradvis justering af slag-længden mens maskinen kører.

Indstilling af svingninger:

Den justerbare svingning (0) af klingens (0 til hårde materialer – III til bløde materialer) kombineret med den passende slag-længde i forhold til materialet øger tilpasningen af maskinen til materialet der skal bearbejdes. Det beskytter også klingens imod slid og skade, forbedrer spånafgangen og reducerer skarpt overophedning forårsaget af gnidning. Svingning kan også justeres mens maskinen kører.

Justering af klingens:

Hiv hovedstikket ud af kontakten. Brug den justerende skruenøgle(B) til at løsne bærende skruer(A) på klingeholderen(Fig. 2). Sæt klingens ind i rillen til stoppet så at ryggen er sikkert fæstnet i rillen af styrerullen. Stram skruerne igen. Skaftet af alle almindelige savklinger passer til den universale savklingeholder.

Side 4

Indstilling af skærmen:

Hiv hovedstikket ud af kontakten. Brug den justerende skruenøgle(B) til at løsne bærende skruer(C) på skærmholderen(Fig. 3). Flyt skærmen ind eller ud til en passende stilling, så klingens længde udenfor skærmen kan justeres.

Når du saven:

Pres ikke saven, da dette kan forårsage at klingens bliver overophedet, bøje og / eller knække.

Vedligeholdelse af maskinen:

Fjern regelmæssigt støv fra maskinhuset, ventilationsåbninger og flytbare dele. Tør eventuelt af med en fugtig klud hvor det kan lade sig gøre. Tilfør klingens styrerulle et let lag olie en gang i mellem.

Andre forslag:

- Opbevar maskinen, brugsvejledningen og ekstra tilbehør samlet i den originale pakning. På den måde har du altid alle informationer og løse dele ved hånden.
 - Apparatet er forholdsvis let at vedligeholde. Du skal bare bruge en fugtig klud til at rense maskinhuset. Hold altid elektriske maskiner fra vand.
1. Hold arbejdspladsen ren.
 2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
 3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
 5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
 6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.
 7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til.
 8. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.
 9. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejde skaber støv så bær en støvmaske.
 10. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
 11. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæredstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.

- Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
12. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
13. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
14. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
15. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
16. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
17. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.
18. Forsigtig:
- Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
19. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.