

WE-Z1C-3L-38WD-2038

Borehammer

Tekniske data:

Strømforsyning:	230V ~ 50Hz
Effektforbrug:	1580W
Hastighed:	850min-1
Vægt:	6,7kg
Lydtryk:	95,2dB(A)
Lydeffekt:	106,2dB(A)
Vibrations niveau:	10,363m/s ²

Denne elektriske hammer har tre funktioner: hammer, bor, hammer og bor. Det gør den passende til at arbejde med beton, sten, mursten, metal, træ og plastik.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

Hold arbejdspladsen ren.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.

Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.

Hold arbejdspladsen veloplyst.

Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner

Beskyt dig selv mod elektrisk stød.

Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

Hold børn i en sikker afstand.

Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.

- Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.

Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.

For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.

Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.

Bær passende arbejdstøj.

Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.

Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.

Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.

Brug beskyttelsesbriller.

Når dit arbejder skaber støv, så bær en støvmaske.

Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.

Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.

Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.

Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.

Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.

Vedligeholdelse af maskinen.

Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.

Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.

Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.

Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstæt beskadigede ledninger.

Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele fra maskinen.

Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.

Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.

Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.

Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.

Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.

Forsigtig:

Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Hvordan du bruger maskinen:

1. Sørg for en strømforsyning.
2. Lad boret rotere i 1 min før du bruger det for at tjekke at det fungerer korrekt og

optimalt. Sørg også for at tjekke at om cylinderen bør smøres.

3. Monter og afmonter boredelen, rengør håndtaget på boret og smør hvor nødvendigt. Træk dernæst det roterende cover tilbage, indsæt håndtaget og drej indtil det falder I hak. Hvis boret ikke er monteret ordentligt vil det ikke bore. For at afmontere hiver du det glidende cover tilbage og hiver boret ud. (Billede 1).
4. Tryk ON for at tænde og OFF for at slukke.
5. Før du bruger funktionsknappen bør du slukke for maskinen for at undgå uheld.
6. Håndtaget og hjælpehåndtaget sidder fast på siden. Håndtaget stammes ved at dreje til højre og løsnes ved at dreje til venstre. (Se billede 1).
7. Når det er nødvendigt at bore et hul med boredelen vendt opad, som hvis man borer i loftet, bør en støv kop bruges for at minimere nedfald. Monter støv koppen på borehåndtaget. (Se billede 2).
8. Undgå overbrug og at forcere maskinen.
9. Udskift kullene regelmæssigt.
10. Hold hammeren ren.

Vedligeholdelse:

1. Sørg for at påfylde olie før den løber tør. Når hammeren har været i brug i op til 50 timer skal du fjerne oliecoveret, fjerne beskidt olie og fylde cylinderen med omkring 50g olie.
2. Sørg regelmæssigt for at fjerne støv fra maskinen.
3. Tjek regelmæssigt maskinen for fejl og beskadigelse. Erstat dele hvor nødvendigt.
4. Maskinen bør opbevares i rent, tørt sted hvor det ikke udsættes for varme og sol.