

Sikkerhedsinstrukser:

Dette produkt er en elektrisk maskine af klassen II. Hold venligst følgende sikkerhedsinstrukser for sikkerhedsmæssige grunde og for at forlænge maskinens service liv.

1. Som tilføjelse til disse instrukser bør relevante reguleringer i teknisk sikkerhedsinstrukser, brug, inspektion og vedligeholdelse af et håndholdt motordrevet maskine overholdes.
2. Efter at maskinen er startet, må den ikke bruges før hjulets hastighed er konstant. Når du bruger maskinen bør den holdes i en 15-30 grader i forhold til arbejdsfladen for at opnå det bedste resultat. Når der benyttes en skærende skive på maskinen må man ikke svinge med maskinen og den højeste tilladte hastighed er 80m/s.
3. Sørg især for at holde hjulet i god stand. Vær opmærksom på usædvanlige lyde og lignende. Hvis hjulet har været brugt i over et år, skal det tjekkes med den roterende intensitet test hver gang inden det bruges.
4. Brug type III værktøjet når du arbejder i smalle områder som varmtvandsbeholdere, containere, rørledninger osv. Hvis du vil bruge type II værktøjet skal det være udstyret med en lækage retnings beskytter (leakage current protector). Strømmen må ikke afvige med mere end 15amp eller have en reaktionstid på længere end 0,1s.
5. Hold kommutatoren ren og nedslebne kul skal skiftes i tide, og begge kul bør skiftes samtidig for at holde balancen.
6. Rengør maskinen med forsigtighed. Rengør ikke maskinhuset, som er lavet af plastik med opløsende midler.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.
7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hånet for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejde skaber støv, så bær en støvmaske.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig en maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
11. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
12. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
13. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer før du tænder for maskinen.
14. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
15. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
16. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
17. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.

18. Forsigtig:

- Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

19. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale reservedele.

20. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

21. Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.