

Båndsliber WT-BS-1200

Tekniske data: WT-BS-1200

Strømforsyning:	230V/120V ~ 50/60Hz
Effektforbrug:	1200W
Båndhastighed:	500m/min
Bånddimensioner:	100X610mm
Vægt:	6kg
Lydtryk:	89,4dB(A)
Lydeffekt:	100,4dB(A)
Vibrationsniveau:	2.532m/s ²

Beskrivelse:

- Tænd/sluk knap
- Låseknap
- Støvsuger outlet
- Båndruller
- Bånd knob
- Skruetvinge
- Støvtaske

Når du skal montere slibebåndet:

- Hiv skruetvingen ud og drej den så meget som muligt.
- Tag et slibebånd af den ønskede størrelse og placer den på rullerne. Sørg for at pilen på slibebåndet vender samme vej som pilen på maskinen.
- Sørg for at slibebåndet er helt lige og på midten af rullerne.
- Skub skruetvingen tilbage.
- Tænd for maskinen for at lade slibebåndet køre. Mens den kører skal du dreje bånd knobet indtil slibebåndet kører helt lige.
- Slibebåndet skal sidde godt fast på slibepuden.

For at tænde og slukke for maskinen:

- For at tænde for maskinen tryk på tænd/sluk knappen.
- For at slukke maskinen, tryk tænd/sluk knappen ud igen.
- For at sætte maskinen til vedvarende indstilling, tryk tænd/sluk knappen inde samtidig med at du trykker på låseknapen. Giv derefter slip på tænd/sluk knappen. For at slukke for vedvarende indstillingen, tryk på tænd/sluk knappen igen.

Når du skal skifte kulbørsten:

- Skift og tjek regelmæssigt kulbørstens stand. Når børsten er meget nedslidt, så skift begge børste på samme tid.
- Løsn kulbørste dækslet med en skruetrækker, hiv børsten ud, put den nye børste ind og stram til sidst dækslet igen.

Vedligeholdelse:

Maskinen kræver ingen omfattende vedligeholdelse. Sørg regelmæssigt for at holde ventilationshullerne rene.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

- Vær forsigtig med at slibe maling med bly. Alle som bevæger sig i området hvor der bliver slibet maling med bly skal bære masker designet til at modstå bly dampe og støv.
- Brug aldrig maskinen til at slibe magnesium arbejdsstykker.

Generelle sikkerhedsinstrukser:

1. Hold arbejdspladsen ren.
2. Vær opmærksom på dine omgivelser.
 - Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.
 - Hold arbejdspladsen veloplyst.
 - Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner
3. Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
 - Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.
 - Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.
4. Hold børn i en sikker afstand.
 - Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.
 - Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.
5. Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.
6. For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

7. Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.
8. Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.
9. Bær passende arbejdstøj.
 - Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.
 - Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.
 - Brug en elastisk eller et hårbånd for at holde langt hår væk fra farezonen.
10. Brug beskyttelsesbriller.
 - Når dit arbejde skaber støv, så bær en støvmaske.
 - Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.
 - Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.
11. Tilslut en støvsuger.
12. Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.
 - Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.
 - Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.
13. Vedligeholdelse af maskinen.
 - Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.
 - Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.
 - Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.
 - Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.
 - Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
14. Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele som klinger osv. fra maskinen.
15. Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.
16. Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.
17. Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.
18. Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.
19. Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.
20. Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.
21. Forsigtig:
 - Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.
22. Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

23. Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.
24. Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.