

WT-CKT-04
Dekupørsav

Tekniske data:

Strømforsyning:	220-240V ~ 50-60Hz
Hastighed:	6000 RPM
Vægt:	5kg
Lydtryk:	80,4dB(A)
Lydeffekt:	91,4dB(A)
Vibrations niveau:	1,46m/s ²

Før du bruger maskinen, så læs venligst følgende vejledning grundigt: Generelle sikkerhedsinstrukser:

Hold arbejdspladsen ren.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.

Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.

Hold arbejdspladsen veloplyst.

Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner

Beskyt dig selv mod elektrisk stød.

Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

Hold børn i en sikker afstand.

Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.

- Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.

Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.

For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.

Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.

Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.

Bær passende arbejdstøj.

Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.

Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.

Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.

Brug beskyttelsesbriller.

Når dit arbejder skaber støv, så bær en støvmaske.

Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.

Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.

Tilslut en støvsuger.

Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.

Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.

Vedligeholdelse af maskinen.

Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.

Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.

Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer før du tænder for maskinen.

Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft.

Brug ikke værktøjet når du er træt.

Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.

Forsigtig:

Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

For din egen sikkerheds skyld må du ikke starte dit værktøj eller prøve på at bruge det før det er samlet helt og at du har læst hele manualen.

Hold altid hænderne af vejen for skærende værktøjer. Forsøg at undgå akavede og besværlige stillinger der kan lede til at hænderne glider ind under maskinen.

Sørg for at arbejdsstykket er sikkert fastspændt, og at der ikke er søm eller andre fremmede objekter der sidder fast på arbejdsstykket.

Forsøg ikke at skære i arbejdsstykker der er over savens kapacitet.

Før du begynder at skære bør du tjekke at arbejdsstykket har en passende mængde plads under det, for at forhindre at saven rammer jorden eller bordet osv.

Sørg altid for at have et solidt greb om værktøjet.

Sørg for at saven er fri for arbejdsstykket når du starter den.

Tjek placeringen af strømkabler inden du begynder at skære i vægge eller væg paneler.

Forsøg ikke at fjerne saven fra arbejdsstykket før saven er stoppet helt.

Rør ikke ved savbladet direkte efter brug. Det vil være meget varmt.

Installation af savbladet:

Før du begynder at justere eller installere dele på værktøjet skal du sikre dig at batteriet er fjernet fra den.

Fjern derefter savblads-klemmen og sikkerheds skruen med en passende nøgle.

Tilpas savbladet ved at indsætte savbladets sikkerheds skrue gennem hullet i bladet og stram herefter. Spænd derefter savblads-klemmen.

Når du skal bruge saven:

Værktøjet er udstyret med en sikkerheds kontakt for at forhindre uhensigtsmæssig start af saven.

For at starte saven skal du først trykke sikkerhedsknappen (A) ud og dernæst klemme på Tænd/Sluk knappen (B).

Lad savbladet skære i en støt hastighed. At forcere savbladet vil ikke lede til et hurtigere resultat.

Når du skal skære i en cirkel, skal du først sørge for at bore et hul på mindst 12mm så savbladet har plads til at komme rundt.

For at justere basen til at kunne skære i vinkel skal du løsne basens sikkerheds skrue(A).

Batterierne:

Batterierne er blevet sendt udladede for at forhindre eventuelle skader.

Batterierne skal derfor oplades inden du bruger maskinen første gang. Batterierne vil ikke opnå fuld opladning første gang de oplades. Forvent derfor at skulle oplade dem et par gange for at opnå maksimal batteri ydelse.

For at oplade batteriet skal du bruge en normal strømforsyning. Batterierne bør kun oplades med den oplader de er blevet udstyret med eller en anden til.

- Tilslut først opladeren til en strømforsyning.
- Placer dernæst batterierne i opladeren. Sørg for at batteriernes placering stemmer overens med anvisningerne i opladeren og at de er sat ordentlig i. Et rødt lys vil blive tændt når alt er i orden.
- Når batterierne er fuldt opladede vil det røde lys blive grønt.

Efter normalt brug vil det tage ca. en time at oplade batterierne fuldt. Batterierne vil blive en smule varme mens de oplader. Dette er normalt og indikerer ikke et problem. Hold opladeren fra områder med ekstrem varme eller kulde.

Installationen af batterierne:

- Adskil batterierne fra maskinen ved at trykke på udløserknappen under håndtaget.
- Sæt batterierne i saven. Sørg for at ribben i batteripakken passer med savens batteri port.
- Sørg for at låse på hver side af batteripakken og det hele sidder fast inden du tænder for maskinen.

For at fjerne batterierne skal du løsne på hver side af batteripakken og tage batterierne ud.

1. Trådløs deкупørsav
2. Batteripakke
3. Frigørelsesknappen

Vedligeholdelse:

Undgå at bruge opløsningsmidler når du rengør plastikdele. Brug en ren klud til at fjerne skidt, olie, fedt osv. Lad på intet tidspunkt bremsevæske, benzin, petroleum baserede produkter, gennemtrængende olie osv. komme i kontakt med plastikdele. De indeholder kemikalier der kan beskadige plastik.

Forsøg ikke at modificere eller ændre værktøjet eller at skabe løse dele som ikke er anbefalet til brug med værktøjet. Dette kan lede til funktionsfejl som kan give personskaade.

For at få den længst mulige levetid for batterierne foreslår vi følgende:

- Opbevar og oplad batterierne i et køligt sted. Temperaturer over almindelig stuetemperatur vil forkorte batteriernes levetid.

- Vent på at batterierne er afkølet og oplad dem hurtigst muligt.

- Alle batterier taber deres energi gradvist som tiden går. Hvis du opbevarer batterierne uden at bruge dem i længere tid, anbefales det at oplade dem regelmæssigt (ca. hver anden måned). Dette vil hjælpe med at forlænge deres levetid.

Når batterierne er fuldt opladede anbefales det at opladeren fjernes fra strømforsyningen og at batteripakken tages ud af opladeren.