

WT-CKT-04  
Slibemaskine

Tekniske data:

Strømforsyning:	220-240V ~ 50-60Hz
Hastighed:	6000 RPM
Vægt:	5kg
Lydtryk:	80,6dB(A)
Lydeffekt:	91,6dB(A)
Vibrations niveau:	2,6m/s <sup>2</sup>

Før du bruger maskinen, så læs venligst følgende vejledning grundigt:

Generelle sikkerhedsinstrukser:

Hold arbejdspladsen ren.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.

Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.

Hold arbejdspladsen veloplyst.

Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner

Beskyt dig selv mod elektrisk stød.

Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

Hold børn i en sikker afstand.

Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.

Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.

Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.

For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger.

Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.

Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.

Bær passende arbejdstøj.

Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.

Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.

Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.

Brug beskyttelsesbriller.

Når dit arbejder skaber støv, så bær en støvmaske.

Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.

Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.

Tilslut en støvsuger.

Vedligeholdelse af maskinen:

Hold slibeudstyret rent så du opnår det bedste resultat.

Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.

Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer før du tænder for maskinen.

Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.

Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtigt.

Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Specifikke sikkerhedsinstrukser:

For din egen sikkerheds skyld må du ikke tilslutte dit værktøj eller prøve på at bruge det før det er samlet helt og at du har læst hele manualen.

Hold altid hænderne af vejen. Forsøg at undgå akavede og besværlige stillinger der kan lede til at hænderne glider ind under sliberen.

Sørg for at arbejdsstykket er sikkert fastspændt og at der ikke er søm eller andre fremmede objekter der sidder fast på arbejdsstykket.

Trådløs slibemaskine:

1. Slibe pude med tilslutninger.
2. Tænd/Sluk aftrykker
3. Håndtag
4. Batteri

Valg af slibe / sandpapir:

Groft sandpapir (korn 50) er generelt benyttet til at fjerne det meste materiale og fint sandpapir (korn 120) er til de fine resultater. Medium groft sandpapir (korn 80) bruges til at fjerne ridser. Det fine sandpapir bruges til at afslutte arbejdet med.

- Hvis overfladen er ujævn skal du starte med groft sandpapir og slibe indtil overfladen er jævn.

Indstilling af sandpapir:

Din slibemaskine er udstyret med krog og løkke tilslutninger. Du kan kun bruge sandpapir med samme tilslutninger

Vent med at installere batteripakken indtil du har installeret sandpapiret.

Sørg for at det små åbninger i sandpapiret passer med de små åbninger på maskinen.

Slibemaskinen kan kun bruges til at slibe følgende overflader:

- Træ overflader
- Metal overflader

Den kan derudover også bruges til at polere.

Når du skal tænde for maskinen skal du have et godt greb om håndtaget inden du klemmer tænd/sluk knappen. Maskinen vil nå dens optimale arbejdhastighed hurtigt. For at stoppe maskinen løslader du tænd/sluk knappen.

Batterierne:

Batterierne er blevet sendt u-ladede for at forhindre eventuelle skader. Batterierne skal derfor oplades inden du bruger maskinen første gang. Batterierne vil ikke opnå fuld opladning første gang de oplades. Forvent derfor at skulle oplade dem et par gange for at opnå maksimal batteri ydelse.

For at oplade batteriet skal du bruge en normal strømforsyning. Batterierne bør kun oplades med den oplader de er blevet udstyret med eller en magen til.

- Tilslut først opladeren til en strømforsyning.
- Placer dernæst batterierne i opladeren. Sørg for at batteriernes placering stemmer overens med anvisningerne i opladeren og at de er sat ordentlig i. Et rødt lys vil blive tændt når alt er i orden.

- Når batterierne er fuldt opladede vil det røde lys blive grønt.

Efter normalt brug vil det tage ca. en time at oplade batterierne fuldt. Batterierne vil blive en smule varme mens de oplader. Dette er normalt og indikerer ikke et problem. Hold opladeren fra områder med ekstrem varme eller kulde.

Installationen af batterierne:

- Indsæt de ladede batterier i håndtaget og sikre dem med løsladelsesknappen. Fjederen skal springe på plads.

- Adskil batterierne fra maskinen ved at trykke på løsladelsesknappen under håndtaget.

1. Trådløs slibemaskine

2. Batteripakken

3. Løsladelsesknappen

Vedligeholdelse:

Undgå at bruge opløsningsmidler når du rengør plastikdele. Brug en ren klud til at fjerne skidt, olie, fedt osv. Lad på intet tidspunkt bremsevæske, benzin, petroleum baserede produkter, gennemtrængende olie osv. komme i kontakt med plastikdele. De indeholder kemikalier der kan beskadige plastik.

Forsøg ikke at modificere eller ændre værktøjet eller at skabe løse dele som ikke er anbefalet til brug med værktøjet. Dette kan lede til funktionsfejl som kan give personskaade.

For at få den længst mulige levetid for batterierne foreslår vi følgende:

- Opbevar og oplad batterierne i et køligt område. Temperaturer over almindelig stuetemperatur vil forkorte batteriernes levetid.

- Vent på at batterierne er afkølet og oplad dem hurtigst muligt.

- Alle batterier taber deres energi gradvist som tiden går. Hvis du opbevarer batterierne uden at bruge dem i længere tid, anbefales det at oplade dem regelmæssigt (ca. hver anden måned). Dette vil hjælpe med at forlænge deres levetid.

Når batterierne er fuldt opladede anbefales det at opladeren fjernes fra strømforsyningen og at batteripakken tages ud af opladeren.