

WT-CRSD-1824  
Trådløs bajontsav

Tekniske data:

Strømforsyning: 220-240V ~ 50-60Hz  
Hastighed: 2200min<sup>-1</sup>  
Vægt: 38kg  
Lydtryk: 78,3dB(A)  
Lydeffekt: 92,3dB(A)  
Hånd-arm vibration <2,5m/s<sup>2</sup>  
Længde på savblad 95mm

Før du bruger maskinen, så læs venligst følgende vejledning grundigt:

Generelle sikkerhedsinstrukser:

Hold arbejdspladsen ren.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.

Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.

Hold arbejdspladsen veloplyst.

Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner

Beskyt dig selv mod elektrisk stød.

Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

Hold børn i en sikker afstand.

Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne.

- Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.

Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.

For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.

Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.

Bær passende arbejdstøj.

Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.

Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.

Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.

Brug beskyttelsesbriller.

Når dit arbejder skaber støv, så bær en støvmaske.

Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.

Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.

Vedligeholdelse af maskinen.

Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.

Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.

Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og skruenøgler før du tænder for maskinen.

Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.

Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

Brug maskinen med omhu.

Brug din sunde fornuft.

Brug ikke værktøjet når du er træt.

Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige.

Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Fig. 1:

1. Stik (AC)
2. Oplader
3. Bajonetsav
4. Sikkerheds kontakt
5. Tænd / Sluk knap
6. Batteripakke
7. Pendul knap
8. Savblad

Omgivende temperatur må maksimalt nå 40 grader celcius.

Du må ikke smide Ni-Cd batterierne ud i skraldespanden derhjemme.

Beskyt Ni-Cd batterierne mod varme og ild, der er risiko for eksplosion.

Hold Ni-Cd batterierne fra vand.

For at få den længst mulige levetid for batterierne foreslår vi følgende:

- Opbevar og oplad batterierne i et køligt område. Temperaturer over almindelig stuetemperatur vil forkorte batteriernes levetid.
- Opbevar aldrig batterierne i u-opladet tilstand. Vent på at batterierne er afkølet og oplad dem hurtigst muligt.
- Alle batterier taber deres energi gradvist som tiden går. Hvis du opbevarer batterierne uden at bruge dem i længere tid, anbefales det at oplade dem regelmæssigt (ca. hver anden måned). Dette vil hjælpe med at forlænge

deres levetid.

Når batterierne er fuldt opladede anbefales det at opladeren fjernes fra strømforsyningen og at batteripakken tages ud af opladeren.

Installationen af batterierne:

- Indsæt de ladede batterier i håndtaget og sikre dem med løsladelsesknappen. Fjederen skal springe på plads.
- Adskil batterierne fra maskinen ved at trykke på løsladelsesknappen

Batterierne er blevet sendt u-ladede for at forhindre eventuelle skader. Batterierne skal derfor oplades inden du bruger maskinen første gang. Batterierne vil ikke opnå fuld opladning første gang de oplades. Forvent derfor at skulle oplade dem et par gange for at opnå maksimal batteri ydelse.

For at oplade batteriet skal du bruge en normal strømforsyning. Batterierne bør kun oplades med den oplader de er blevet udstyret med eller en magen til.

Undgå at gen-oplade batteriet ved brug på under 15 min.

Sikkerhed og Tænd / Sluk knappen:

Maskinen er udstyret med en sikkerhedsknap som kan forhindre uheld ved uhensigtsmæssig start. For at tænde for værktøjet skal du først skubbe sikkerhedskontakten fra den ene side til den anden og derefter trykke på Tænd / Sluk knappen. Maskinen vil ikke starte hvis du kun trykker på Tænd / Sluk knappen. Tryk Tænd / Sluk knappen ud og sikkerhedskontakten vil gå tilbage til den oprindelige stilling og låse kontakten igen.

Hastigheden:

For at kontrollere hastigheden skal de blot øge trykket på Tænd / Sluk knappen for at øge hastigheden og sænke hastigheden ved at lette trykket på sammen knap.

Når du skal samle maskinen/skifte savbladet:

Din Bajonetsav kommer delvist samlet. For at fuldende samlingen eller at skifte savbladet skal du blot følge et par få instrukser. Sørg for at tjekke at saven ikke er

tilsluttet en strømforsyning.

1. Vælg det bedste egnede savblad for arbejdsstykket.
2. Fjern det beskyttende cover bagud.
3. Drej låseknappen mod uret for at løsne savbladets hak.
4. Sæt bladet i og skub så langt tilbage som muligt ind i savbladets hak.
5. Drej låseknappen med uret for at stramme om savbladets hak.
6. Skub det beskyttende cover fremad.

Pendulet:

Hvis du sætter pendul knappen til position 1# er pendul funktionen mulig.

Hvis du sætter pendulknappen til position 0# vil pendul funktionen blive annulleret.

Vedligeholdelse:

Før du forsøger at gøre noget som helst ved maskinen, skal du sørge for at batteripakken er fjernet fra maskinen.

Rengør værktøjet med en fugtig klud og en smule smørende sæbe. Undgå at bruge opløsningsmidler når du rengør plastikdele. Brug en ren klud til at fjerne skidt, olie, fedt osv. Lad på intet tidspunkt bremsevæske, benzin, petroleum baserede produkter, gennemtrængende olie osv. komme i kontakt med plastikdele. De indeholder kemikalier der kan beskadige plastik.

Hold altid overfladen på maskinen, opladeren og batteripakken fri for støv og skidt.