

WT-RH-38-C
Borehammer

Tekniske data:

Strømforsyning:	230V ~ 50Hz
Effektforbrug:	1050W
Hastighed:	550r/min
Vægt:	7kg
Lydtryk:	88dB(A)
Lydeffekt:	106dB(A)
Vibrations niveau:	3,3m/s ²

Generelle sikkerhedsinstrukser:

Hold arbejdspladsen ren.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Udsæt ikke elektroniske værktøjer for vand.

Brug aldrig elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser.

Hold arbejdspladsen veloplyst.

Brug aldrig elektriske værktøjer hvor der er risiko for elektrisk stød eller eksplosioner

Beskyt dig selv mod elektrisk stød.

Undgå direkte berøring med overflader som rør, radiatorer, varmeapparater og køleskabe.

Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med de angivne tal i brugsvejledningen.

Hold børn i en sikker afstand.

Tillad ikke tilskuere at rører værktøjerne eller ledningerne.

- Tillad ikke tilskuere adgang til arbejdspladsen.

Opbevar værktøjer, der ikke er i brug i et tørt, højt eller låst sted, udenfor børns rækkevidde.

For at få bedst udbytte af maskinen, følg de anbefalede anvisninger. Sørg for

at strømtilførslen stemmer overens med den angivne i vejledningen.

Brug det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Brug aldrig maskinen til en opgave den ikke er beregnet til. Sørg for at korrekte dele til opgaven benyttes.

Sørg for at arbejdsstykket er fastsikret.

Bær passende arbejdstøj.

Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse let kunne blive viklet ind i bevægelige dele af maskinen.

Når du arbejder udenfor, er gummihandsker og sko med solide såler anbefalet. Dette hjælper med at sikre dig, at du ikke mister balancen.

Brug en elastisk eller et hårnet for at holde langt hår væk fra farezonen.

Brug beskyttelsesbriller.

Når dit arbejde skaber støv, så bær en støvmaske.

Hvis der er risiko for nedfald, så bær en beskyttelseshjelm.

Skaber maskinen høj larm, så bær høreværn.

Brug kun strømkablet til det, det er beregnet til.

Bær aldrig et maskinen ved at holde i ledningen og hiv aldrig stikket ud fra kontakten uden at slukke først.

Beskyt ledningen for varme, olie og / eller skarpe kanter.

Vedligeholdelse af maskinen.

Hold skæreudstyret skarpt og rent så du opnår det bedste resultat.

Følg instrukserne om smøring og erstatning af dele.

Undersøg strømledningen regelmæssigt og få en beskadiget ledning repareret af en autoriseret fagmand.

Undersøg forlængerledninger regelmæssigt og erstat beskadigede ledninger.

Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.

Fjern stikket fra kontakten før du udskifter dele fra maskinen.

Gør det til en vane at tjekke maskinen for justerende værktøjer og

skruenøgler før du tænder for maskinen.

Gør det til en vane at fjerne nøgler og skruenøgler og lignende før du tænder for maskinen.

Undgå utilsigtet start af værktøjet. Bær aldrig en tilsluttet maskine med en finger på tænd / sluk kontakten. Sørg for at knappen er på 'sluk' før du tilslutter maskinen.

Brug udendørsforlængerledninger når du bruger værktøjet udenfor.

Brug maskinen med omhu. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet når du er træt.

Undersøg skadede dele. Brug ikke værktøjet hvis dele ikke er funktionsdygtige. Sørg altid for at maskinen er slukket og at stikket er trukket ud af kontakten før du undersøger maskinen for skadede dele og lignende.

Forsigtig:

Brug af dele eller tilbehør som ikke er beregnet til maskinen ifølge instruktionerne, kan føre til legemsbeskadigelse.

Få værktøjet repareret af en kvalificeret fagmand som bruger originale ekstra dele.

Pres ikke værktøjet. Maskinen gør et bedre og mere sikkert arbejde hvis du bruger den i det omfang den er designet til.

Forsøg aldrig at stoppe maskinen med hænderne. Vent altid på at maskinen stopper selv efter du har trykket på 'sluk'.

Når du skal skifte dele:

Dette SDS-HEX værktøj er designet til at kunne være mobilt. Det betyder, at boret kan rotere uregelmæssigt. Så snart maskinen er i gang vil den automatisk stabilisere sig selv. Borepræcisionen vil derfor ikke blive påvirket.

Når du skal indsætte (fig.A):

Rengør let værktøjet før du sætter det ind.

Indsæt det støvfrie værktøj ind i maskinholder 2 mens du drejer det indtil det låses fast.

Tjek at det er låst ordentligt fast ved at hive i delen.

Når du skal fjerne dele:

Hiv den låsende (sleeve) bagud til (a) og hold fast mens du fjerner delen (b).

Når du skal tænde og slukke for værktøjet:

For at tænde, tryk på Tænd/Sluk (On/Off) knappen.

For at slukke, giv slip på Tænd/Sluk knappen.

Når du bruger maskinen:

For at forhindre at der kommer til at ske noget med boret, som at det sidder fast for eksempel, bør du altid holde maskinen med begge hænder og sørge for at have et godt greb og en solid stilling. Sikkerhedshåndtaget bør altid bruges. Den bruger du ved at dreje håndtagsdelen. Løsn og drej håndtagsdelen mod uret. Stram derefter delen igen.

Sluk helst for strømforsyningen når du benytter mode-kontakten. Du kan også trykke på Tænd/Sluk knappen for at kunne bruge kontakten. Tryk på aflåsingsknappen før du tænder for mode-kontakten.

1. Hammer bore mode: Drej mode-kontakten 7 til IT (fig.1).

2. Mejsel mode: Drej mode-kontakten 7 til T (fig.2).

Når du skal spidse mejseldelene:

Med spidsede indføjelsesdele opnår man godt arbejde og et langt service liv. Sørg derfor for at spidse mejselen regelmæssigt.. Dette gøres ved hjælp af en slibeskive, som for eksempel aluminium oxid med konstant vand tilførsel. Sørg for at den skærende side ikke viser tegn på farve da dette berører hårdheden af værktøjet.

Vedligeholdelse:

Rengør værktøjs dagligt.

Efter at have bruge maskinen i op til 40 timer eller hvis hammer funktionen ikke fungerer optimalt bør du smøre cylinderen med fedt.